

重要通知

请仔细按照升级指南进行升级操作，不要试图操作其他没有具体说明的雅马哈软件程序。不正确升级后的产品可能会导致错误操作，若没有按照更新说明操作而造成的产品无法正常使用，雅马哈将不提供售后服务保障。

网络连接要求

您的网络播放机连接到互联网，并且可以连接网络收音台。（详见说明书）


软件更新介绍

步骤 1 打开电源，进入 SETUP 模式


按下遥控器上的 SETUP 键。

步骤 2 开始升级

通过 UP/DOWN 按键，选择菜单“4 Firmware Update”，并且按下 ENTER 按键。当显示屏上出现“Firmware Update OK?”字样时，请通过 LEFT 按键选择“YES”。按下 ENTER 按键开始软件升级。



软件升级中.....



注意：

升级过程中请**不要**关闭电源或按下其他按键。假如突然断电，网络播放机将复原为初始软件。请从升级操作步骤第一步开始重新操作。

如果升级过程中出现“Firmware Update NG”，检查您的网络设置并尝试重新升级操作。系统将复原为初始软件。

当显示“Update Done”，升级完成。

接着，关闭电源。

步骤 3 确认升级软件版本号

打开电源，按下遥控器上的 SETUP 键。通过 UP/DOWN 按键，选择“3 Firmware Ver.”。确认软件已经完成更新。

恭喜！

您已经完成了软件更新。现在，您的网络播放机可以正常使用了。